

TROPPOP Rol Ijsmachine verhuur

Wij verhuren ijsmachines voor feestjes, partijen en evenementen.



Enkelpans



Dubbelpans

BELANGRIJK:

Plaats de machine op de definitieve plaats en laat deze dan 6 uur rusten voordat u deze gebruikt.

Plaats de stekker in een 220V stopcontact en druk op de rode knop om de machine aan te zetten. Laat de machine koud worden gedurende 5 tot 7 minuten en giet dan de voorbereide ingrediënten op de plaat.

ICE CREAM ROLLEN BASIS:

100CL Water of Melk of Yoghurt

40-50gr soft ice poeder mix

40-50gr eiwit

Alles bij elkaar mengen en dan over de plaat verdelen. Voeg naar gelang alles wat je lekker vindt eraan toe. BV: fruit, rozijnen, krenten, noten, etc. etc..

Goed **dun** uitsmeren en dan de spatel schuin houden en naar voren bewegen zodat het ijs oprolt.

Indien de spatel niet kan bewegen op de plaat dan kunt u kort op de (ontdooi) groene knop drukken.

Als dit niet lukt, dan kun je het ijs ook verdelen in blokjes.

Voor melk, kunt u alle varianten voor gebruiken. Met water is de smaak minder romig.

ICE SMOOTHIE:

Verdeel de smoothie over de plaat. Voeg naar gelang alles wat je lekker vindt eraan toe. BV: fruit, rozijnen, krenten, noten, etc. etc..

Goed **dun** uitsmeren en dan de spatel schuin houden en naar voren bewegen zodat het ijs oprolt. Indien de spatel niet kan bewegen op de plaat dan kunt u kort op de (ontdooi) groene knop drukken. Als dit niet lukt, dan kun je het ijs ook verdelen in blokjes.

ICE YOGHURT:

Hetzelfde als de smoothie en ook hier toevoegen wat je lekker vindt.

Alles bij elkaar mengen en dan over de plaat verdelen.

Goed **dun** uitsmeren en dan de spatel schuin houden en naar voren bewegen zodat het ijs oprolt. Indien de spatel niet kan bewegen op de plaat dan kunt u kort op de (ontdooi) groene knop drukken. Als dit niet lukt, dan kun je het ijs ook verdelen in blokjes.

FRISDRANK, BIER OF ANDERE SAPPEN:

Verdeel het vloeistof over de plaat en maak hier blokjes van. (Rollen van deze vloeistoffen mag u proberen, maar is wat lastig.)

BELANGRIJK: ALLEEN VLOEISTOFFEN MET SUIKER GEBRUIKEN, ZONDER SUIKER GEEFT GEEN RESULTAAT ANDERS DAN IJSBLOKJES..

*****Kinderen onder de 12 jaar mogen de apparaten niet gebruiken zonder toezicht.**

Gelieve de plaat niet af te likken omdat de tong en andere lichaamsdelen kunnen vastvriezen aan de plaat. Mocht dit toch gebeuren, direct de groene ontdoiknop indrukken en niet de tong of het lichaamsdeel proberen los te trekken***

*****Gebruik van de machines gebeurt op eigen risico en TROPPOP kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ondeugdelijk gebruik van de machines*****

De machines graag schoongemaakt (niet met schuurmiddelen of agressieve vloeistoffen) met de 2 spatels inleveren.

Pan na ieder uur 15 minuten laten rusten en de pan niet verplaatsen tijdens gebruik.

Gewicht van de enkelpans is 17kg en van de dubbelpans is 35kg

Heeft u andere vragen? Bel 0202602601, wij staan u graag te woord.

Of mail naar service@troppop.nl wij proberen u zo snel mogelijk antwoord te geven.

Onze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.troppop.nl en op aanvraag.

CONTACT:

IMPULS 28, 1446 WX Purmerend, Nederland

020-2602601 - service@troppop.nl

Algemene voorwaarden: zie website.